

Gebruikshandleiding Clown glijbaan

U dient de volgende gebruiksaanwijzingen stipt uit te voeren en op te volgen i.v.m. de veiligheid van de gebruikers en het voorkomen van schade aan de glijbaan(hierna te noemen "baan")

- * Er dient **continue toezicht van een volwassene** op de baan te zijn.
- * Er op toezien dat men niet op de randen gaat zitten, hangen of klimmen, zowel vanaf binnen als buitenkant van de baan.
- * Houdt in en uitgangen vrij, vooral de glijbaan.
- * De ventilator op minimaal 1,8 meter afstand van de baan plaatsen en houden.
- * De ventilator nooit uit/aanzetten of loshalen wanneer er personen op de baan bevinden.
- * U dient een vrije ruimte rond de baan van 2 - 2,5 meter te houden.
- * De baan alleen via de opstap betreden.
- * Maximale lengte van de kinderen op de glijbaan: 160 cm.
- * Ga niet stil liggen en/of zitten op de baan en/of opstap, het is een "doorloop" attractie.
- * Afhankelijk van de leeftijd en activiteit is er ruimte voor 3 kinderen tegelijk op de baan.
- * Wachtrij is voor de opstap en niet erop.
- * Bij calamiteiten zoals leeglopen, botsing, ongeval, onweer etc.. de baan direct verlaten.
- * Geen schoenen, brillen, scherpe voorwerpen, sleutels, snoep, drinken, dieren, speelgoed, hete voorwerpen/vloeistoffen, sigaretten o.i.d. op de baan laten komen die de gebruikers/baan kunnen beschadigen of vuilmaken.
- * Het is verboden de baan te gebruiken of te betreden indien men onder invloed is van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
- * De baan dient altijd verankerd aan de bodem te zijn en te blijven.
- * Na opstelling mag u de baan niet meer verplaatsen.
- * Grondzeil en voetmat altijd onder resp. voor de instap van de baan te laten.
- * Het glij/klimoppervlak dient schoon en droog te blijven, een nat oppervlak is glad en hierdoor gevaarlijk.
- * Gebruik nooit zepen, chemicaliën o.i.d., bij gebruik volgen extra schoonmaakkosten.
- * De verhuurder is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik zoals het proberen te kantelen van de baan, overbelasting etc....
- * Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn, maar nooit op of in de baan.
- * De baan altijd opgeblazen laten, tenzij de volgende aangegeven situaties voordoen: vrij krachtige wind(boven 4 Beaufort, windsnelheid 8 tot 10,7 meter/seconde), hagel, onweer of regen. Men dient dan de stroom van de ventilator en haspel te halen. Waarna de baan moet worden afgebouwd en afgedekt met bijgeleverd afdekzeil.
- * Het gebruik van de baan is geheel voor eigen risico.

Gebruik uw gezond verstand!, dan blijft het leuk

Bij vragen, opmerkingen of calamiteiten kunt u ons bereiken op 06-20621620

